



FR

Informations sur le produit

Les planches de cuisine en verre sont fabriquées en verre trempé avec un effet verre dépoli, obtenu grâce à un film durable appliqué sur la face arrière. Le produit est destiné à la découpe des aliments ainsi qu'au service des plats en tant que support pratique. Le produit n'est pas destiné à briser des aliments ni à d'autres activités nécessitant des chocs importants. L'ensemble comprend des patins autocollants et en silicone assurant la stabilité.

Instructions de montage des patins antidérapants

1. Assurez-vous que la surface du panneau du côté du film soit propre, sèche et exempte d'impuretés (par exemple poussière, graisse).
2. Sortez les patins antidérapants autocollants de l'emballage et placez-les individuellement dans les coins du panneau, du côté du film dépoli, afin de vérifier leur positionnement correct.
3. Retirez le film protecteur de chaque patin pour exposer la couche adhésive et appuyez-le fermement contre la surface pendant quelques secondes. Évitez de toucher la couche adhésive avec les doigts, car cela peut réduire son adhérence.
4. Assurez-vous que les patins sont bien fixés et ne bougent pas. Si vous remarquez des éléments desserrés, appuyez-les de nouveau.

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau tiède ou avec des détergents doux, par exemple un nettoyeur pour vitres. Le produit ne convient pas au lave-vaisselle.

Important ! Respectez les précautions lors de l'utilisation du produit

Le produit est fabriqué en verre, il convient donc de le manipuler avec précaution afin d'éviter toute casse ou détérioration. Il doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm des sources de feu. Le produit n'est pas destiné à être utilisé directement sur des sources de chaleur ni pour la cuisson – ne le placez pas sur une cuisinière à gaz ou électrique. Les petites rayures apparues lors de l'utilisation, par exemple lors de la découpe, sont un effet naturel de l'usage et ne constituent pas un motif de réclamation. Ne placez pas le produit dans des endroits exposés aux vibrations, car il pourrait tomber et se briser. Le produit n'est pas destiné à être collé de manière permanente ni monté au mur. Tenir hors de portée des enfants – en cas de casse, il existe un risque de coupure. L'ensemble contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'ingestion. En cas de fissure ou d'éclat, cessez immédiatement l'utilisation. Le produit doit être transporté en le tenant uniquement par les bords. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages au produit ou des blessures.

