



FR

Informations sur le produit

Crédences de cuisine en verre trempé avec effet verre dépoli, obtenu grâce à un film durable appliqué sur la face arrière. Le produit est destiné à protéger les murs et les plaques à induction. Le kit comprend des patins autocollants et en silicone assurant la stabilité.

Instructions de montage des patins antidérapants

1. Assurez-vous que la surface du panneau du côté du film soit propre, sèche et exempte d'impuretés (par exemple poussière, graisse).
2. Sortez les patins antidérapants autocollants de l'emballage et placez-les individuellement dans les coins du panneau, du côté du film dépoli, afin de vérifier leur positionnement correct.
3. Retirez le film protecteur de chaque patin pour exposer la couche adhésive et appuyez-le fermement contre la surface pendant quelques secondes. Évitez de toucher la couche adhésive avec les doigts, car cela peut réduire son adhérence.
4. Assurez-vous que les patins sont bien fixés et ne bougent pas. Si vous remarquez des éléments desserrés, appuyez-les de nouveau.
5. Lors du montage, placez le panneau de manière à ce que le côté avec le film et les patins soit orienté vers l'arrière et ne soit pas en contact avec des impuretés.

Nettoyage

Nettoyez-la avec un chiffon doux et de l'eau tiède ou avec des détergents doux, par exemple un nettoyant pour vitres.

Important ! Respectez les précautions lors de l'utilisation du produit

Le produit est en verre, il doit donc être manipulé avec précaution afin d'éviter toute casse ou détérioration. Maintenez-le à une distance d'au moins 20 cm de toute source de feu pour prévenir les dommages. Ne le placez pas dans des zones exposées à de fortes vibrations – il pourrait tomber et se briser. Effectuez l'installation sur une surface stable et correctement préparée en utilisant les éléments fournis. Tenez le produit hors de portée des enfants – en cas de bris de verre, il existe un risque de coupure. Le kit contient de petites pièces pouvant présenter un danger en cas d'ingestion. Si le verre se fissure ou présente des éclats, cessez immédiatement l'utilisation. Lors du déplacement, saisissez le panneau uniquement par ses bords. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages ou des blessures.

